



Gebrauchsanleitung Anschlageinrichtung Horizontales-Sicherungs-System EN 795/D Typ: HSS-D

Inhaltsverzeichnis:

- 1. Hinweis
- 2. Checkliste
- 3. Einsetzen des HSS-Auffanggerätes
- 4. Entnahme des HSS-Auffanggerätes
- 5. Wartung und Pflege
- 6. Aufbewahrung
- 7. Warnung
- 8. Kontrollkarte

1. Hinweis

Die Anschlageinrichtung HSS darf nur mit einem zugelassenen Auffanggurt nach EN 361 und einem Auffangsystem nach EN 363, d.h. ein Falldämpfer bzw. ein für diese Anwendung geeignetes mitlaufendes Auffanggerät an bewegliche Führung (Seilkürzer) benutzt werden.

Der Falldämpfer bzw., das Verbindungsmittel des mitlaufenden Auffanggerätes muss in der Fangöse, am Rücken bzw. an der Brust angeschlagen werden.





2. Checkliste

Vor der Benutzung ist eine visuelle sowie eine Funktionsprüfung durchzuführen. Dabei sind die folgenden Punkte zu beachten:

- Gängigkeit der Ein-/Ausstiegsklappe: Die Klappe muss selbständig schließen.
- Der HSS-Läufer muss sich leicht und ohne Probleme einführen lassen.
- Die Anschlagöse des Läufers muss sich frei drehen lassen.
- Die Karabinerhaken des Falldämpfers bzw. Seilkürzers muss selbständig schließen.
- Auf richtigen Sitz des Auffanggurtes achten. (Gebrauchsanleitung beachten)
- Der Seilkürzer ist so kurz wie möglich einzustellen.

3. Einsetzen des HSS-Auffanggerätes

Den HSS-Läufer auf die Klappe des Ein/Ausstieges aufsetzen nach unten drücken und gegen die Laufrichtung einklinken. Der HSS-Läufersitzt fest auf der Alu-Führungsschiene und muss sich frei hin und her bewegen lassen. Den Karabinerhaken des Falldämpfers, bzw. Seilkürzers in die Anschlagöse einklinken und sichern, das Sicherungsseil so verkürzen, dass kein Schlaffseil entsteht. Während der gesamten Arbeiten hat der Benutzer darauf zu achten, dass der mögliche Abstand auf max. 0,50 m begrenzt ist.

4. Entnahme des HSS-Auffanggerätes

Zur Entnahme muss der HSS-Läufer über die Entnahmeklappe des Ein/Ausstieges bis zum Endanschlag geschoben werden, die Entnahmeklappe nach unten drücken und den Läufer entnehmen.





5. Wartung und Pflege

Die Anschlageinrichtung HSS ist wartungsfrei, die Führungsräder des Auffanggerätes gelegentlich mit einem Tropfen Öl versehen.

6. Aufbewahrung

Das HSS-Auffanggerät soll in sauberem und trockenem Zustand in dafür vorgesehene Gerätebeutel, bzw. Gerätekoffer aufbewahrt werden. Das Auffanggerät sollte dem Benutzer persönlich gehören.

7. Warnung

Veränderungen des Systems sind nicht zulässig. Es dürfen nur Originalteile verwendet werden. Instandsetzungen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

Nach BGR 198/199 ist das System vor jeder Benutzung, jedoch mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen zu überprüfen.

- Beschädigte oder durch Absturz beanspruchte Teile sind der Benutzung zu entziehen und dem Hersteller zur Überprüfung zu übersenden.
- Wenn Zweifel bestehen hinsichtlich des sicheren Zustandes des HSS-Alu-Systems, ist dies durch einen Sachkundigen oder den Hersteller zu überprüfen.

Der Benutzer ist angewiesen, die Empfehlungen des Herstellers/Lieferanten zu beachten.





9. Kontrollkarte

	Datum	Bemerkung	Unterschrift
Тур:			
Seriennummer:			
Name des Benutzers:			
Kunde:			
Herstellungsjahr:			
Tag der Erstbenutzung:			