

Montageanleitung



Safe Post II

**auf Betonuntergrund mit Bolzenanker für Folien-
und Bitumendächer**

Geprüft nach: EN 795 Klasse A, B und C

Montagewerkzeug

- Bohrmaschine
- Betonbohrer Ø 8 mm
- Bolzenschneider
- Schraubenschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Säge zum Durchtrennen der PVC-Distanzhülsen
- Schmiermittel zum Einsprühen oder Einschmieren des Gewindebolzens (Empfehlung: Gleitmo WSP5040 Spray, OKS250 Paste)
- 8 mm Sechskantnuss für das Anziehen des Gewindestifts mit Innensechskant

Material

- Grundplatte
- M 16 x 70 Gewindeschrauben
- Bügel
- Unterlegscheibe DIN 440
- Stopfmutter DIN 985
- Scheibe Ø 60/17mm
- Sechskantmutter DIN 439 M16
- Scheibe DIN 125 Ø 30/17mm
- Ringschraube Din 580 M16
- Rohr Ø 25, 250mm lang, nur bei Bedarf
- M8 Bolzenanker
- Abdeckscheibe Ø 80mm
- Sechskantmutter DIN 980 M

wichtige Hinweise

- Bei Holzunterkonstruktion: min. Holzstärke 20mm
- Die Gesamtstärke der Wärmedämmung darf 250 mm nicht überschreiten. Bei einer Wärmedämmung über 250mm müssen die Kippschrauben angefertigt werden.

Montagevorgang

Positionieren Sie die Grundplatte auf dem Dach und Bohren Sie mit einem 8mm Betonbohrer die Löcher zur Positionierung der Bolzenanker gemäß beiliegender Montageanleitung von Hilti für HAST-R M8x95/30. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu tief bohren!

Falls auf dem Dach noch eine Dämmung vorhanden ist, dann montieren Sie den Bolzenanker wie oben beschrieben und schrauben anstatt der Mutter die Verbindungshülse auf den Bolzenanker und die M8 Gewindestange als Verlängerung. Das PVC Rohr dient bei einer weichen Dämmung als Distanzhalter.

Ziehen Sie die M8 Muttern an der Grundplatte fest. Die überstehende Gewindestange flexen Sie ab.



Safe Post II

Kleben Sie die PVC Abdeckscheiben auf und dichten dann die Grundplatte ein.

Anmerkung: Das Eindichten erfolgt immer bauseits.



Entfernen Sie die mittige M16 Schraube und schrauben den Gewindestift ein. Wenn Sie mit dem Eindichten fertig sind, dann montieren Sie den Bügel



Fertig montierter Safe Post II.



Safe Post II



Montageabschluss

Bitte überprüfen Sie nochmals alle Arbeitsschritte, damit sichergestellt ist, dass der Safe Post II richtig montiert wurde. Verwenden Sie bei der Montage das eingangs beschriebene Montagewerkzeug (vor allem beim Edelstahl) und verwenden Sie nur das oben genannte Befestigungsmaterial.

Sollten Sie Probleme bei der Montage haben, dann rufen Sie uns bitte an. Wir unterstützen Sie gerne.

access group gmbh

Rudolf-Diesel-Str.9, 78467 Konstanz, Tel: +49-7531-4571980, Fax +49-7531-4571989
E-mail: info@access-group.de www.access-group.de www.shop.access-group.de
Geschäftsführer: Wolfgang Haberbosch, Handelsregister Konstanz HRB 381952
Umsatzsteuer – Ident – Nr.: DE225415946